


Informazioni

Se il programma non funziona, con la stilo e nemmeno con i tasti:

Attivare il pulsante "Reset" secondo il manuale d'uso. I dati letti non saranno persi (carta memoria).


Messaggio: il salvataggio dei dati non é possibile.

Eeguire un salvataggio manuale.



La penna tattile (stilo) reagisce in modo impreciso:

Eeguire la calibrazione della stilo.



Il dispositivo di lettura Bluetooth non funziona:

Assicuratevi che la connessione Bluetooth sia attiva e che nel Bluetooth Manager la connessione tra il ricevitore e il PDA sia stabilita.

Assistenza:

Aquametro Datenmanagement Servicecenter
Tel. +41 61 725 11 22, Fax +41 61 725 15 95,
info@aquametro.com, www.aquametro.com

Rilevamento dei contatori


Tutte le operazioni devono essere eseguite unicamente con la **Stilo originale** o l'equivalente (nessuna penna a sfera.)

Controllare i dati degli utenti (l'indirizzo, tipo e numero del contatore, modo di lettura, ecc).


Con la stilo, premere nella casella di **rilevamento rosso**. Una tastiera numerica appare sullo schermo.

I **valori letti sui contatori** possono essere digitati tramite la stilo sulla tastiera numerica.

I dati possono essere **cancellati** digitando la lettera **L** sulla tastiera numerica.


Premendo su uno di questi simboli  memorizzate i valori rilevati e passate all'utente successivo.

Se appare un messaggio di avvertimento di aumento o di diminuzione del consumo rispetto all'anno precedente, che è anomalo, verificate i dati rilevati e, se necessario, create un'annotazione.


Con il tasto  passate all'utente successivo.

Descrizione delle strade: premere .

Aprire la visualizzazione delle strade. Digitare una strada per aprire la finestra di rilevamento dei valori per questo indirizzo.


Descrizione delle case: premere .



Mostra tutti i contatori esistenti nell'edificio. Premere sul numero del contatore per aprire la finestra di rilevamento dei dati di misura.

Tipo di lettura: premere .


Aprire un elenco su un menu scorrevole.


Nell'elenco potete selezionare il modo di lettura.

 Indica il tipo di lettura selezionato (ad esempio cartolina, autolettura, lettura stimata).


Lista delle letture: premere  o .

Digitare l'ancora permette di visualizzare i contatori da rilevare o i contatori già rilevati.
















Note: premere  apre un campo per le annotazioni per punto di misura. Qui potete creare una nota.

Ricerca contatore: premere  si apre un menu. Permette di cercare il numero del contatore, una parola, un'abbreviazione. La ricerca è realizzata sempre sull'elenco attuale (contatori rilevati o da rilevare.)

Programma d'avviamento e di visualizzazione



Simboli

-  Registrare + passare all'utente precedente.
-  Descrizione della strada.
-  Registrare + passare all'utente successivo.
-  Descrizione della casa (numero dei contatori)
-  Elenco dei contatori da rilevare
-  Elenco dei contatori rilevati
-  Annotazioni del punto di misura (vuoto)
-  Annotazioni del punto di misura disponibile.
-  Leggere domanda
-  Lettura infrarossa
-  Ricerca del contatore
-  Radio lettura
-  Indica il consumo dopo la lettura
-  Informazioni per la lettura
-  **Normale** Tipo di lettura (a scelta)

Art. Nr. 20834
AQUAMETRO AG, Ringstrasse 75, CH-4106 Therwil

Breve guida



Letture mobile contatori (MZE) Pocket PC o Smartphone Sistema operativo Windows Mobile

Prima della messa in servizio dell'apparecchio, è obbligatorio introdurre la carta di memoria.

Funzionamento e condizioni di gestione in conformità con i dati del costruttore.



VD 9-778 i - 05.2009